

Tinta comestible

Edible ink · Encre comestible · Tinta comestível · Inchiostro commestibile

Rotuladores para decorar

Decorating marking pens · Feutres pour décorer · Marca-textos para decorar · Pennarelli per decorare



NEW

414111

2 ROTULADORES
NEGROS
2 black pastry pens
2 feutres noirs
2 marca-textos pretos
2 pennarelli neri

12 x 12 x 2 uds.



NEW

414112

SURTIDO 4
ROTULADORES
Assortment 4 pastry
pens · Assorti 4 feutres
Sortido 4 marca-textos
Assortimento 4
pennarelli

12 x 12 x 4 uds.



Modo de uso
How to use
Comment l'utiliser
Como utilizar
Come si usa



414108

ROTULADOR ORO
Gold edible marker · Marcador comestível
doud.rado · Marqued.eud.r or comestible ·
Penarelli commestibile oro.

12 x 12 x 1 ud.



Rotuladores para decorar

Decorating marking pens · Feutres pour décorer · Marca-textos para decorar · Pennarello per decorare



NEW

414110

LÁPICES DECORATIVOS ICING GEL

Decorative pencils for pastry · Crayons décoratifs pour pâtisserie ·

Caneta decorativa para bolos · Matite decorativa per pasticceria

10 x 10 x 4 uds.



Coming soon
Febrero
February

Dekora sin límites

Decorate without limits



Cartuchos

Cartridges · Cartouches · Cartuchos · Cartucce

PASO A PASO

Step by step · Pas à pas · Passo a passo · Passo dopo passo




1 · Retirar las protecciones color naranja del cartucho.

EN: Take the orange protectors off the cartridge. **FR:** Retirer les protections couleur orange de la cartouche. **PT:** Retirar as proteções cor de laranja dos tinteiros. **IT:** Rimuovere le protezioni arancioni dalla cartuccia

2 · Sujetar el cartucho por los extremos sin apretar el tanque de tinta, de lo contrario la tinta saldrá por el orificio.

EN: Hold the cartridges at each end without squeezing the ink can, if not then the ink will leak out of the hole. **FR:** Fixer la cartouche par les extrémités sans serrer la réservoir d'encre, sinon l'encre sortira par l'orifice. **PT:** Segurar o tinteiro nos extremos sem apertar o tanque da tinta, caso contrário a tinta sai pelo orifício. **IT:** Afferrare la cartuccia dalle estremità senza esercitare pressioni sul serbatoio dell'inchiostro o questo uscirà dall'orifizio



3 · Retirar la tapa de silicona.

EN: Take off the silicon lid. **FR:** Retirer le couvercle en silicone. **PT:** Retirar a tampa de silicone. **IT:** Rimuovere il tappo in silicone.



4 · Colocar el cartucho en la impresora.

EN: Place the cartridge in the printer. **FR:** Placer la cartouche dans l'imprimante. **PT:** Colocar o tinteiro na impressora. **IT:** Collocare la cartuccia nella stampante.



5 · Al colocar el cartucho en la impresora, se debe encender un led de color rojo, si no se enciende es que hay algún error. POSIBLES CAUSAS: Chip quemado, cartucho intercambiado, contactos de chip obstruidos, etc.

EN: When the cartridge is placed in the printer, a red LED should light up. If this is not the case, then there is an error. **POSSIBLE CAUSES:** Burnt chip, switched cartridge, chip contact obstructed, etc. **FR:** En plaçant la cartouche dans l'imprimante, il faut allumer une led de couleur rouge. Si elle ne s'allume pas, cela signifie qu'il y a une erreur. **CAUSES POSSIBLES :** puce brûlée, cartouche échangée, contacts de puce obstrués, etc. **PT:** Ao colocar o tinteiro na impressora, tem de acender um led de cor vermelha, caso não acenda, ou caso fique a piscar algo de errado aconteceu! **POSSIVEIS CAUSAS:** Chip queimado, tinteiro trocado, contactos de chip obstruídos, etc. **IT:** Dopo aver collocato la cartuccia nella stampante, si noterà che si accenderà una luce led rossa; se non avviene, allora si è verificato un errore. **CAUSE POSSIBILI:** chip bruciato, cartuccia invertita, contatti del chip ostruiti, ecc.

Cartuchos

Cartridges · Cartouches · Cartuchos · Cartucce



1 ud.

CARTUCHOS APTOS PARA LAS NUEVAS IMPRESORAS CANON CON MICROCHIP (PGI-550/CLI-551)

EN: Edible ink cartridges for the new Canon printers with microchip. **FR:** Des cartouches aptes pour les nouvelles imprimantes Canon avec microchip. **PT:** Cartuchos aptos para as novas impressoras Canon com microchip. **IT:** Cartucce idonee all'utilizzo con le nuove stampanti canon con microchip.



627010



627041



627006



627007



627018



627042



(*) MAS GRANDE/ bigger/ plus gros/ Maior / Più grandi



1 ud.

CARTUCHOS APTOS PARA LAS NUEVAS IMPRESORAS CANON CON MICROCHIP (PGI-570/CLI-571)

EN: Edible ink cartridges for the new Canon printers with microchip. **FR:** Des cartouches aptes pour les nouvelles imprimantes Canon avec microchip. **PT:** Cartuchos aptos para as novas impressoras Canon com microchip. **IT:** Cartucce idonee all'utilizzo con le nuove stampanti canon con microchip.

(*) MAS GRANDE/ bigger/ plus gros/ Maior / Più grandi



413003



413001



413000



413004



413002



Cartuchos

Cartridges · Cartouches · Cartuchos · Cartucce



627047



627048



627049



627050



627046



1 ud.

CARTUCHOS APTOS PARA LAS NUEVAS IMPRESORAS CANON CON MICROCHIP (PGI580 e CLI581)

(Canon pixma tr7550, Canon pixma tr8550, Canon pixma ts705, Canon pixma ts6150, Canon pixma ts6151, Canon pixma ts6250, Canon pixma ts6251, Canon pixma ts6350, Canon pixma ts8150, Canon pixma ts8151, Canon pixma ts8152, Canon pixma ts9150, Canon pixma ts9155)

EN: Edible ink cartridges for the new Canon printers with microchip. **FR:** Des cartouches aptes pour les nouvelles imprimantes Canon avec microchip. **PT:** Cartuchos aptos para as novas impressoras Canon com microchip. **IT:** Cartucce idonee all'utilizzo con le nuove stampanti canon con microchip.

(*) MAS GRANDE/ bigger/ plus gros/ Maior / Più grandi



413006



413009



413007



413008



1 ud.

CARTUCHOS APTOS PARA IMPRESORAS EPSON 16 Series

(WF-2540WF, WF-2520NF, WF-2510WF, WF-2010W)

EN: Edible ink cartridges for Epson printers with microchip. **FR:** Des cartouches aptes pour imprimantes Epson. **PT:** Cartuchos aptos para as impressoras Epson. **IT:** Cartucce adatte per stampanti Epson.




**tips
& tricks**
Trucos y consejos

Recargas de cartuchos

Refilling cartridges · Remplissage de la cartouche · Recarga do cartucho · Ricarica della cartuccia




412023



412010



412011



412000



Compatible con las impresoras.

EN: Compatible with printers.

FR: Compatible avec les imprimantes

PT: Compatível com as impressoras

IT: Compatibile con le stampanti:

EcoTank ET-14000; EcoTank ET-2500;

EcoTank ET-2550; EcoTank ET-2600;

EcoTank ET-2650; EcoTank ET-4500;

EcoTank L355; EcoTank L555


1 ud.

BOTE COLORANTE PARA IMPRESORAS EPSON (80 c.c.)

EN: Colour box for Epson printers (80 c.c.) **FR:** Boîte colorant pour imprimante Epson (80 c.c.) **PT:** Pote colorante para impressora Epson (80 c.c.) **IT:** Barattolo colorante per stampanti Epson (80 c.c.)




627051



627053



627052



627054



Compatible con las impresoras.

EN: Compatible with printers.

FR: Compatible avec les imprimantes

PT: Compatível com as impressoras

IT: Compatibile con le stampanti:

EcoTank ET4750/3750/3700/

2756/2751/2700/15000/4700/

2726/2720/2715/2714/2712/

2711/2710.


1 ud.

BOTE COLORANTE PARA IMPRESORAS EPSON (100 c.c.)

EN: Colour box for Epson printers (100 c.c.) **FR:** Boîte colorant pour imprimante Epson (100 c.c.) **PT:** Pote colorante para impressora Epson (100 c.c.) **IT:** Barattolo colorante per stampanti Epson (100 c.c.)




627027



627026



627028



627025



1 ud.

BOTE COLORANTE PARA IMPRESORAS CANON (60 c.c.)

EN: Colour box for Canon printers (60 c.c.) **FR:** Boîte colorant pour imprimante Canon (60 c.c.) **PT:** Pote colorante para impressora Canon (60 c.c.) **IT:** Barattolo colorante per stampanti Canon (60 c.c.)

Recargas de cartuchos

Refilling cartridges · Remplissage de la cartouche · Recarga do cartucho · Ricarica della cartuccia



Resto de idiomas
Other languages
Autres langues
Outros idiomas
Altre lingue



CARTUCHOS Y BOTES DE TINTA ALIMENTARIA CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

EN: Food ink cartridges and containers. Tips and recommendations. **FR:** Cartouches et récipients d'encre alimentaire. Conseils et recommandations. **PT:** Cartuchos e recipientes de tinta alimentícia. Dicas e recomendações. **IT:** Cartucce e contenitori di inchiostro alimentare. Consigli e raccomandazioni

En el mercado hay de dos tipos de impresoras, EPSON y CANON:

EPSON

Trabajan mediante un sistema de impresión que impulsa la gota de tinta desde la boquilla al papel a través de una presión. Work by a printing system that propels ink droplets from the nozzle to the paper through pressure.

Canon

Tienen un proceso de inyección térmico.

A pesar de su buena calidad de impresión, las tintas CANON pueden sufrir cambios debido a ese calentamiento que necesitan para su funcionamiento. Por otro lado, las tintas EPSON por lo general garantizan una mayor rapidez y estabilidad con las tintas y tienen una buena calidad de impresión.



Nuestra recomendación es usar impresoras EPSON con nuestros cartuchos y/o botes de tinta alimentaria compatibles.

IMPRESORAS Y TINTAS COMPATIBLES

Compatible printers and inks · Imprimantes et encres compatibles · Impressoras e tintas compatíveis · Stampanti e inchiostri compatibili

Entra en nuestra web para descubrir la compatibilidad de las impresoras, cartuchos y tintas

Visit our website to find out the compatibility of printers, cartridges, and inks · Visitez notre site web pour connaître la compatibilité des imprimantes, cartouches et encres · Visite o nosso site para verificar a compatibilidade de impressoras, cartuchos e tintas · Visita il nostro sito web per scoprire la compatibilità di stampanti, cartucce e inchiostri